

## KDP23-10

ท่อน้ำทิ้งทองเหลืองรูปโครเมียม 8 นิ้ว แบบกระปุกระยะติดตั้ง 10 นิ้ว  
 Bottle Trap 8 in Brass



### วิธีการใช้งาน

ใช้ติดตั้งกับสะดืออ่างได้อ่างล้างหน้า ทำหน้าที่ระบายน้ำทิ้งจากอ่างล้างหน้า  
 การติดตั้ง

1. ประกอบชุดท่อน้ำทิ้ง โดยใส่แหวนยางป้องกันการรั่วซึม ชั้นล็อคเกลียวพอลิเมอร์
2. นำชุดท่อน้ำทิ้งติดตั้งกับรูระบายน้ำทิ้งที่ผนัง โดยสวมฝาครอบที่ปลายท่อ ตรวจสอบระยะปลายท่อสะดืออ่าง และระบายน้ำทิ้งบนผนัง หากท่อระบายน้ำยาวเกินไป ให้ตัดความยาวให้เหมาะสม ให้ปลายท่อสอดเข้าไปในรูระบายน้ำทิ้งพอประมาณ
3. ประกอบท่อน้ำทิ้งเข้ากับสะดืออ่างโดยมีแหวนรองยางป้องกันการรั่วซึม ระหว่างตัวสะดือกับท่อน้ำทิ้ง ปรับให้ได้ฉาก ชั้นล็อคเกลียวจุดต่างๆให้แน่น
4. ใช้ปูนอุดป้องกันน้ำรั่วซึมรอยต่อของท่อน้ำทิ้งและผนังจากนั้นเลื่อนฝาครอบให้ชิดผนัง รอปูนแห้ง

