

KFL21

ก๊อกอ่างล้างจานติดบนเคาเตอร์ แบบหมุน
Deck mounted kitchen faucet



วิธีการใช้งาน

ติดตั้งบนขอบอ่างล้างจาน

หมุนมือจับทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิด-ปิดและเพิ่มอัตราการไหลของน้ำ
หมุนมือจับตามเข็มนาฬิกาเพื่อลดอัตราการไหลของน้ำ-ปิดน้ำ

การติดตั้ง

1. ถอดน็อตล็อคเกลียวและแหวนรองยางออกจากก๊อก และสอดขาคือกเข้าไปที่รูก๊อกของอ่างล้างจาน โดยให้แหวนรองยางอยู่ที่ฐานก๊อก
2. จับตัวก๊อกให้อยู่ในตำแหน่งที่ใช้งาน แล้วใส่แหวนรองยางเข้าที่ขาคือกใต้อ่างล้างจาน ชันน็อตล็อคเกลียวยึดก๊อกกับตัวอ่างให้แน่น
3. ต่อสายน้ำติด้านหนึ่งเข้ากับตัวก๊อก โดยใส่แหวนรองยางป้องกันการรั่วซึม อีกด้านหนึ่งต่อเข้ากับวาล์วเปิด-ปิดน้ำใต้อ่างล้างจาน ชันให้แน่น

ข้อแนะนำ และข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

1. ควรเปิดน้ำไหลผ่านหรือเศษปูนที่อาจตกค้างในท่อน้ำดีให้ใสสะอาดก่อนทำการติดตั้ง
2. ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีฤทธิ์รุนแรง แปรปรนหรือฟอยขัดที่แข็งหยาบ มาทำความสะอาดเพราะผิวเคลือบของผลิตภัณฑ์จะเสียหายได้
3. เมื่อทำการติดตั้งหรือถอดอุปกรณ์ควรใช้ผ้าหามารองปะแหรือคีมเพื่อป้องกันรอยจากการขันขันงาน

